

Bruksanvisning for Klappvingeskuff



Lilleseth Kjetting as
Diesnåvegen 33
2100 skarnes

Innhold

1. Snøskuffe	2
2. Innledning	2
3. KONTAKTOPPLYSNINGER	3
4. Tiltent bruk og arbeidsprinsipp	3
5. Sikkerhetsinstruksjoner	3
6. Tekniske data	4
7. Tilkobling hydraulikkoblinger og strøm	4
8. Vedlikehold	5
9. Garantibetingelser	6
10.Samsvarserklæring	

1. Klappvingeskuff

Produktnummer Bekreftelse

EBK140

EBK140E

EBK170

EBK170E

EBK230

EBK230E

2. Innledning

Klappvingeskuffen er et effektivt redskap for kombinert snørydding og lastning. Manual inneholder informasjon om bruk og vedlikehold av Lilleseth Klappvingeskuff

3. KONTAKTOPPLYSNINGER

For rask og nøyaktig kundeservice ved bestilling av reservedeler og håndtering av eventuelle feil skal De oppgi utstyrets data (serienummer, modell).

Skriv data på produsentskiltet i denne bruksanvisningen for å ha de tilgjengelige til enhver tid.

Modell:

Serie nr.

Selger av maskin:

Adresse:

Telefon:

4. Tiltent bruk og arbeidsprinsipp

Klappvingeskuffen er først og fremst tiltent til oppsamling og rydding av snø på fortauer og diverse områder.

Skuffen leveres med hydrauliske bevegelige sidevinger for økt arbeidsbredde.

Snøskuffens standardutstyr inneholder sikkerhetsventil for hydraulikk, som beskytter både skuffe og traktor ved kjøring over ujevnheter.

5. Sikkerhetsinstruksjoner

- Les gjennom både traktorens og utstyrets bruksanvisning før bruk.
 - Start ikke arbeid hvis utstyret ikke er låst til forntlasteren.
 - Start driften sakte og forsiktig.
 - Utstyret skal alltid være plassert lavest mulig for å garantere maksimal stabilitet ved drift.
 - Sørg for at det ikke finnes mennesker i nærheten når du snur. Knusefare!
- 4
- Stå aldri under utstyret, selv om motoren ikke er i drift
 - Før bruk av arbeidsutstyr gjør deg også kjent med traktorens sikkerhetsinstruksjoner.
 - Vær sikker på at hydraulikkslanger er korrekt tilkoblede og lekker ikke.
 - Sett vingene i transport/lastestilling (sylinder lukket) når du transporterer.
 - Transport av mennesker i skuffen er **FORBUDT!**

6. Tekniske data

Prod.nr	Bredde	Volum	Vekt	Feste
EBK140 (E)	140 /280 cm	580 liter	398 kg	Sms / euro
EBK170 (E)	170/310 cm	770 liter	430 kg	Sms /euro
EBK230 (E)	230/370 cm	1590 liter	685 kg	Sms/ euro

Snøskuffen er utstyrt med separat justerbare hydrauliskstyrte snøvinger for mer effektiv oppsamling av snø. Skuffen er også utstyrt med en sikkerhetsventil som gjør at snøvingen endrer sin vinkel dersom den treffer et hinder.

7. Tilkobling av hydraulikkoblinger og strøm

Snøskuffen har to hydrauliske hurtigkoblinger, som skal kobles til tilsvarende traktorkoblinger. Koblingen av slangene avgjør i hvilken retning snøvingene beveger seg ved bruk av styrespaken. Hvis du mener at snøvingene beveger seg ulogisk bør du endre slangekoblingene med hverandre.

Ved tilkobling av arbeidsutstyr husk alltid sikkerhetsinstruksjoner i punkt 3.

Kontroller at hydrauliske slanger ikke blir for stramme i hvilken som helst stilling utstyret står i eller er i en slik posisjon at de kan henge seg opp ved bruk av maskin og utstyr. Styringsboks tilkobles 12 V strøm via traktoren 12v anlegg. Vinger styre via traktorens originale hydraulikkstyring. El ventilen har to spaker, en for valg av høyre eller venstre side, og en spak for styring av oljestrøm retningen.

8. Vedlikehold

- I perioder av aktiv bruk av skuffen skal det utføres daglig visuell kontroll av utstyr. Dersom det oppdages slakk eller deformasjoner eller lekkasje av hydraulisk olje skal de oppdagede mangler fjernes umiddelbart.
- Skuffen har smørepunkter, som skal smøres hver uke eller etter behov i aktive bruksperioder.
- Sørg for at det ikke er trykk i systemet før vedlikehold av hydraulisk system.

Ved erstatning av hydraulikkslanger:

- vær sikker på at slangen ikke er under trykk
- vær sikker på at slanger ikke er vridde
- stram ikke tilkoblingsmutter for mye
- bruk ikke låse- eller tettemidler
- bruk passende og ordentlige skiftenøkler

Fjern hydraulikkslange dersom:

- slangen er ikke koblet til
- slangen lekker eller blir våt
- overflaten er blitt slitt
- slangen er blitt permanent deformert
- slangen viser brennetegn
- slangens brukstid fra produsenten er under 5 år

Hold unna fra oljer og smøremidler!

Oljer og smøremidler kan inneholde tilsetningsstoffer som kan være farlige for menneskekroppen.

6

Følg etter følgende sikkerhetsregler i kontakt med disse stoffer:

- * bruk alltid spesialutstyr, oljebestandige hansker, beskyttelseskrem på hender
- * unngå hudkontakt med olje eller smøremiddel
- * bruk ikke olje for å rengjøre hender
- * bytt ut oljete klær med rene snarest mulig
- * oljetåke eller olje på bakken utgjør sklifare
- * restolje skal samles opp og fjernes ifølge gjeldende forskrifter

Smørepunkter:

Smørepunkter finnes i bevegelig ledd i vingene

9. Garantibetingelser

Lilleseth kjetting as gir sine produkter tolv (12) måneders garanti fra kjøpsdato.

- Materiale- og produksjonsfeil som blir oppdaget i garantiperioden blir dekket av garantien.

- **I garantitilfeller ta kontakt med autorisert forhandler der du kjøpte produkt.**

- Send forhandleren utstyrets serienummer og/eller produksjonsår og legg ved bevis i form av bilder og videoer, samt nøyaktig beskrivelse av feilen. Bevisdokumentasjon skal inneholde bilder om utstyrets produsentskilt, feilaktig sted og utstyr generelt.

- Forhandleren kommuniserer selv med produsenten og informerer kunden om

beslutningen.

- Forhandleren kan ved behov be kunden å sende inn ytterligere informasjon eller de defekte delene.

- Det kompenseres for alle garantitilfeller som er godkjent av Lilleseth Kjetting AS.

- Produsentfabrikken reparerer de defekte delene eller erstatter med nye eller gir priskompensasjon.

- Underleverandørens deler har produsentgaranti.

7

Garantien gjelder ikke for:

- Slitedeler

- Driftsstans og andre driftstap og skader

- Transportutgifter (reise- og fraktutgifter)

- Overtids- og dagpenger

- Skader, som er forårsaket av forsømmelig bruk eller hvis de godkjente tekniske opplysninger i denne bruksanvisningen overskrides.

Garantien gjelder ikke for skader som er resultat av:

- Forsømmelig og feil bruk av produktet

- Produsentens bruks- og vedlikeholdsanvisninger følges ikke etter

- Normal slitasje

- Unormale bruksforhold

- Overlast eller annen type ikke hensiktsmessig bruk

- Mangel på vedlikehold og kontroll

- Reparasjoner som er blitt utført ikke møter standarden

- Bruk av olje eller smøring av dårlig kvalitet (olje eller smøring er feil eller forurenset).

- Ytre påvirkninger som skyldes på skader på hydrauliske slanger og tilkoblinger.

- Reparasjon av maskindeler som er behandlet av brukeren.

- Bruk av andre reservedeler og utstyr enn originaler

- Langvarig opphold (f. eks. farge- eller korrosjonsfeil)

- Produsenten påtar seg ingen ansvar for driftsbrudd eller andre driftstap, som er følge av hvilken som helst mangel.

Alle garantivilkår gjelder kun for nye produkter som er kjøpt hos Lilleseth autoriserte forhandlere. Garantien gjelder ikke ved videresalg av produkter.

Importør: Lilleseth Kjetting AS , Diesenåvegen 33 ,2100 Skarnes

Firmapost@lilleseth.no - 62 96 70 40

Produkt: Klappvingeskuff EBK140, EBK170 EBK230

Beskrivelse:

Bredde 140,170,230 cm, sveiset redskapsfeste sms, euro .

Elektrisk vekselventil og akkumulator

Materiale: Q345B

Det erklæres herved at produktet er produsert etter følgende direktiv:

Machinery Directive 2006/42/EC

EN ISO 12100:2010